

VRS 向けバーコードリーダー設定

下記、設定コードを読み取りください。

設定①



DEFAULT;ALLENA0;QRCENA1;OCRDFT;OCRENA1;OCRTMP"125E180".

【設定内容】

- ・ HON OCR 設定 (B フォント向け)
- ・ QR コード読み取り可 (ログイン設定用)

【読み取り OK】

222942680000007813

212942680000007813



Imager12345

【読めないことを確認】

