

HF520 シリーズ

取扱説明書ダウンロードにつきまして

この度は、弊社製品をご購入頂き有難うございます。

本製品の取扱説明書は、お手数ですが下記URLよりダウンロードをお願いいたします。

https://www.e-welcom.com/manual/honeywell/link/hf52x_ja_ug.pdf

■保守・アフターサービスに関しては下記 URL をご確認ください。

<https://www.e-welcom.com/support/>

■修理に関しては下記 URL をご確認ください。

<https://www.e-welcom.com/support/h/h-repair.html>



ウェルコムデザイン株式会社

■ 初期化バーコード

該当インターフェイス分を読み取ってください。

USB モデル



DEFAULT;TERMID134;

デフォルト
日本語キーボード
USBキーボード
ENTER

RS232C モデル



DEFAULT;TRGMOD3;2;

デフォルト
RS232Cインターフェース
9600bps
プレゼンテーションモード
CR付き