

# HF560 シリーズ

## 取扱説明書ダウンロードにつきまして

この度は、弊社製品をご購入頂き有難うございます。

本製品の取扱説明書は、お手数ですが下記URLよりダウンロードをお願いいたします。

[https://www.e-welcom.com/manual/honeywell/link/hf560\\_ug-rev.a.pdf](https://www.e-welcom.com/manual/honeywell/link/hf560_ug-rev.a.pdf)

■保守・アフターサービスに関しては下記 URL をご確認ください。

<https://www.e-welcom.com/support/>

■修理に関しては下記 URL をご確認ください。

<https://www.e-welcom.com/support/h/h-repair.html>



ウェルコムデザイン株式会社

## ■ 初期化バーコード

該当インターフェイス分を読み取ってください。

### USB モデル



DEFAULT;TERMID134;

デフォルト  
日本語キーボード  
USBキーボード  
ENTER

### RS232C モデル



DEFAULT;TRGMOD3;2;

デフォルト  
RS232Cインターフェース  
9600bps  
プレゼンテーションモード  
CR付き